

## Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК

## Комплектующие



A




B




C



D



E



F




T



H




I




J



K




L




M




N




O



P




Q



R

# Схема сборки



## Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень










Дрель






МОЛОТОК

## Комплектующие



The following components are packed in another products which would be matched with this product.



# Схема сборки

