

Инструменты



Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие



A



B




C



D



E



F




T



H




I




J



K




L




M




N




O



P




Q



R

Схема сборки



Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон




Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК


Комплектующие




A X1




B X4




C X4




D X1



E X2




F X4




G X2


The following components are packed in another products which would be matched with this product.



J X4



K X1



L X4

Схема сборки

