


Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень



Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие






















Схема сборки



Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень









Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие



The following components are packed in another products which would be matched with this product.






Схема сборки

