

Инструменты



Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК


Комплектующие



A




B




C



D



E



F




T



H




I




J



K




L




M




N




O



P




Q



R

Схема сборки



Инструменты




Карандаш




Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК

Комплектующие




A

X1




B

X4




C

X4




D

X1



E

X2



F


X4



G


X2

The following components are packed in another products which would be matched with this product.




J

X4



K

X1



L

X4

Схема сборки

