

Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие




A

X1




B

X2



C

X1



D


X1



E

L/R

X2



F

ST4*30


X5



G

X5

Схема сборки



(2)

Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК

Комплектующие




A

X1




B

X1



C

X1




D

X1



E

X1




F

L/R
X2




G

X9



H

ST4*30
X9




I

ST4*20
X2




J

X2




K

X1




L

X2




M

X1




N

X1




O

ST4*20
X2




P

L/R
X2




Q

X1



R

X1




S

X1




T

ST4*12
X4



U


X4



V

X4

Схема сборки



(2)