

Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК


Комплектующие



A




B




C



D



E



F




T



H




I




J



K




L




M




N




O



P



Q



R

Схема сборки

