

Инструменты



Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК


Комплектующие



A




B




C



D



E



F




T



H




I




J



K




L




M




N




O



P




Q



R

Схема сборки



Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон




Отвертка




Рулетка



уровень









Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие



The following components are packed in another products which would be matched with this product.






Схема сборки

